

## YERE YAPIŞTIRMA PARKE UYGULAMA VE DEPOLAMA TEKNİK BİLGİLERİ

### ZEMİN

- Parke döşenecek mekanların zemin şapı en az 300-350 dozajda olmalıdır.
- Şapın kalınlığı min. 5cm olmalıdır.
- Şapın yüzeyi perdah mala veya pervane ile bitirilmiş, düz ve çatlaksız olmalıdır.
- Bitmiş şapın kot farklılıkları 250cm mesafede +/- 2mm' i geçmemelidir.(Şap, yukarıdaki kot farkı kriterlerine uymadığı takdirde HENKEL Thomsit DX veya UZIN NC 170 tesviye şapı ile düzeltilecektir.)
- Uygulama yapılacak şapın rutubeti %1,5CM' yi geçmemelidir.Bu rutubet oranı, sıcaklığı 20°C ve ortam rutubeti yaklaşık %60 RH' ı aşmayan bir ortamda ölçülmelidir.
- Zemin rutubeti ölçme işlemi GANN HYDROMETTE HB 30 dijital ölçme aleti ile yapılıyorsa ekranda ölçülen değer 50 ve altı değerler olmalıdır.
- Döşeme yapılacak mekanların sıcaklığı 18°C' nin altında olmamalı, ortam rutubeti ise %25RH' ı geçmemelidir. Tüm kapı ve pencereleri takılmış olmalıdır. Bu rutubet ve sıcaklık şartları parke döşendikten sonrada devam ettirilmelidir.
- Tüm kalorifer, su, yangın tesisatlarının (var ise) tamamlanmış ve tüm testlerinin bitirilmiş olması gerekmektedir.
- Parke uygulama işlemi inşaatın son kalemlerinden biri olmalıdır. Tüm kaba iş, tamir, alçı, kartonpiyer, zımpara, macun ve ilk kat boya işlemleri bitmiş olmalıdır.

### UYGULAMA ALT MALZEMELER:

- Döşenecek parkeler mekana 48 saat önceden sevk edilip, ortam rutubetine ve ısısına alıştırmalıdır. (Uygulama anına kadar parke paketlerinin naylonlarının yırtılmamış olması gerekmektedir).
- Zemin süpürülerek toz ve inşaat kalıntılarından arındırılacaktır.

### PARKE DÖŞEME:

- Parke döşeme yönünü saptamak için 3 kriter vardır.
  - Işığın (pencere) yönüne doğru döşenir.
  - Dar ve uzun odalarda estetik açıdan uzun kenara paralel döşeme tercih edilir.
  - Uzun tarafı 12mt' yi aşan mekanlarda ise parke kesinlikle uzun kenara paralel döşenmelidir.
- Tutkal olarak HENKEL Thomsit P-625 veya Uzin MK 92 S tutkal kullanılacaktır.
- Yere yapıştırma sistem yapıştırma işleminde zemin yüzeyinin düzgün olması durumunda 1,2-1,5 Kg Thomsit P-625 tutkal ile ortalama 1 m<sup>2</sup> parke döşenebilmektedir.
- 2 kişiden oluşan 1 ekip 1 günde yaklaşık 50m<sup>2</sup> yere yapıştırma sistem parke döşeyebilmektedir. İhtiyaca göre günde 3 ekibe kadar çıkabilme olanağımız vardır.

### UYGULAMA ve SONRASI İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR:

- Parke döşeme işlemi bittikten sonra en az 24 saat üzeri örtülmemelidir. Bu işlem tutkalın daha sağlıklı kurumasını sağlayacaktır.
- Parke örtme işlemi kesinlikle naylon gibi hava geçirmeyen malzemelerle yapılmayacaktır. Kalın oluklu mukavva, örtme işlemi için idealdir.
- Mukavva kartonlar birbirlerine kağıt esaslı bantlarla yapılacaktır.(pvc esaslı bantlar yanlışlıkla parkeye yapıştığı takdirde iz bırakmaktadırlar).
- Mobilya tefrişi parke döşendikten en az 72 saat sonra yapılmalıdır.

### DEPOLAMA:

- Parke depolanacak mekanın, kuru, dış etkenlere kapalı, en az 10°C ve en çok 30°C olması gerekmektedir.